


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	27110170	Шестерня электродвигателя ведущая	1	12	27130159	Провод соединительный с конденсатором	1
2	27140012	Электродвигатель	1	13	27130158	Провод соединительный	1
3	27190832	Щетка электродвигателя	1	14	27120041	Пружина ручки тормоза	1
4	27130117	Кабель включения	1	15	27100028	Рычаг ручки тормоза	1
5	45490144	Колодка соединительная	1	16	45490232	Винт	1
6	27130121	Защита кабеля	1	17	27121141	Шайба рычага	1
7	27120015	Пружина кнопки стопора	1	18	27110020	Рычаг управления храповиком	1
8	27100144	Кнопка стопора рычага включения	1	19	27110025	Накладка рычага	1
9	27100105	Корпус левая половина	1	20	27120024	Пружина рычага управления храповиком	1
10	27100140	Крышка двигателя с рукояткой	1	21	27100143	Накладка задней рукоятки	1
11	27100142	Ручка тормоза	1	22	45490232	Винт крепления крышки двигателя	4



№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	27100115	Корпус правая половина	1	25	45490232	Винт крепления крышки двигателя	1
2	27120012	Шайба ведущей звездочки	1	26	27100147	Рычаг включения внутренний	1
3	45190205	Винт	1	27	27110038	Тяга рычага включения	1
4	27110112	Звездочка ведущая	1	28	27100150	Бак масляный	1
5	27120002	Кольцо стопорное ведущей звездочки	1	29	27191810	Пробка масляного бака	1
6	27110039	Болт натяжения цепи(комплект с пальцем)	1	30	27100145	Рычаг включения наружный	1
7	27110030	Упор зубчатый	1	31	27120031	Пружина рычага включения	1
8	45190205	Винт крепления зубчатого упора	2	32	27120022	Пружина	1
9	45490232	Винт крепления зубчатого упора	1	33	27130129	Микровыключатель	1
10	27120029	Кольцо уплотнительное болта натяжения цепи	1	34	45490232	Винт	4
11	27100122	Колесо натяжителя цепи	1	35	27100149	Вал управления микровыключателем	1
12	45490232	Винт крепления корпуса	8	36	27120023	Пружина вала	1
13	27111063	Шина	1	37	27100148	Лепесток управления микровыключателем	1
14	27100047	Чехол на шину	1	38	27120027	Винт	1
15	27190824	Гайка крепления крышки шины	1	39	27120028	Шпилька крепления шины	1
16	27190820	Крышка шины	1	40	27121006	Фиксатор	1
17	27120025	Подшипник наружный вала ведомой шестерни	1	41	27100020	Шестерня привода маслонасоса	1
18	27120005	Кольцо стопорное вала шестерни	1	42	27120006	Винт крепления маслонасоса	2
19	27190845	Вал ведомой шестерни(комплект с храповиком)	1	43	27190854	Маслонасос	1



20	27120013	Пружина храповика шестерни	1	44	27120053	Кольцо уплотнительное маслососа	1
21	27190833	Шестерня ведомой шестерни (комплект с храповиком)	1	45	27190878	Шланг масляный	1
22	27110013	Кольцо упорное	1	46	27100146	Крышка двигателя правая	1
23	27110121	Подшипник внутренний вала ведомой шестерни	1	47	27120026	Винт	1
24	27120003	Кольцо стопорное	1				